#### **TD Routeur Cisco** Valentin Benard

24/09/2024

<b>ROUTEUR NUMERO 6</b>	)
WAN: 192.168.63.88	
Nom : benardrouteur	
User : benard	
Pass : benard	

Port configuré : Port VLAN 1 (10.23.63.254) Port WAN : GE8 (192.168.63.88)

Le routeur est d'abord branché en USB avec l'adaptateur Serial avant le démarrage du poste sous Ubuntu.

Une fois Ubuntu démarré, lancer Putty, sélectionner le mode « Serial » et se connecter à /dev/ttyUSB0

*	PuTTY Configuration	$\sim$ $\sim$ $\otimes$
Category:	Basic options for your PuTTY ses	sion
▼ Session	Specify the destination you want to connect t	0
Logging	Serial li <u>n</u> e	Speed
▼ Terminal	/dev/ttyUSB0	9600
Keyboard	Connection type:	
Bell	◯ Raw ◯ Ielnet ◯ Rlogin ◯ SSH	Serial
Features	Load. save or delete a stored session	

Putty sera alors connecté au routeur.

Appuyer une fois sur ENTREE car rien ne s'affichera, et dire NO sur la proposition de configuration initiale.

Après la configuration initiale, une machine virtuelle Vbox Windows 10 sur la carte réseau 2 qui sera branché sur le port 1 du routeur sera utilisé comme PC Client.

**NOTE** : Pour commencer de façon propre, on peut s'assurer que la configuration du routeur est vierge en la réinitialisant comme ceci :

NOTE 2 : Si le routeur est réinitialisé et que la configuration est réimportée, il faut re générer un certificat pour se connecter en SSH à nouveau.

enable write erase reload (CHOISIR NO)

#### Configurer le hostname et domain-name

enable (Passer en root) config (Passer en configuration) hostname benardrouteur ip domain-name btssiojb.local

exit

#### Afficher la configuration

show runnning-config

### Configuration de l'adresse IP côté LAN:

enable config interface vlan 1 (sélection de l'interface – le port – numéro 1) ip address 10.23.63.254 255.255.0 (ip et masque) no shutdown (activer le port – éviter qu'il s'éteint)

exit – sortir de la config

#### Allumer le Port 1 (si il n'a pas de lumière, il est éteint)

interface gigabitEthernet 1 no shutdown

### **Configuration du LAN VLAN1**

enable config ip dhcp pool vlan1pool network 10.23.63.0 255.255.255.0 default-router 10.23.63.254 dns-server 192.168.104.253

#### Se connecter en telnet

enable config line vty 0 4 password telnet

(sur le client Windows, installation du client telnet via panneau de config, ajouter des fonctionnalités, puis Client telnet)

Depuis une cmd sur le client : telnet 10.23.63.254

Il y a alors deux mots de passe, un pour se **connecter en telnet** et un autre pour la commande **enable.** 

## Définition du password pour la commande enable

enable config enable password enable

**Générer une clé SSH** 

enable config crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

### Sélectionner la nouvelle version de SSH (toujours en enable + config)

ip ssh version 2

ip ssh? (pour voir toutes les possibilités)

service password-encryption username benard password 0 benard line vty 0 4 login local transport input ssh **transport input ssh telnet** (pour avoir les deux)

La connexion SSH se fait via <mark>Putty</mark> car il supporte les protocoles anciens utilisés par le routeur, contrairement au client SSH inclus dans la cmd Windows 10.

Connexion via la machine Vbox client connectée sur la deuxième carte qui est connectée au routeur :

IP: 10.23.63.254

Résultat :



### **CONFIGURATION DU WAN:**

enable config interface gigabitEthernet 8 no shutdown (l'allumer) ip address 192.168.63.88 255.255.128.0 (ip wan et masque /17 selon le pool d'ip)

### ACTIVER NAT

ip nat outside ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.104.253 (0.0.0.0 pour tout re router vers 192.168.104.253) ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 8 overload

access-list 1 permit 10.23.63.0 0.0.0.255

(AVEC ACCESS LIST, LE MASQUE DE SOUS RESEAU SE MET A L'ENVERS)

Changement du mode de fonctionnement des IP pour ne plus utiliser le mode de classes qui n'est plus utilisé aujourd'hui :

ip classless

#### Enregistrement de la configuration afin qu'elle persiste au redémarrage

enable write reload (redémarrer le routeur) (La configuration sera alors écrite dans le startup-config)

## Effacer la configuration

Ne PAS sauvegarder la configuration et débrancher tous les câbles LAN et WAN

enable write erase

reload

### AUTORISER INTERNET

enable config interface vlan1 ip nat inside

e	benardrouteur>enable
	Password:
	benardrouteur#config
	Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
•	Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
	benardrouteur(config)#interface vlanl
	benardrouteur(config-if)#ip nat inside
	benardrouteur(config-if)#

### Création serveur TFTP pour sauvegarder et récupérer la configuration du routeur

Définition : tftp = trivial ftp qui ne demande pas d'authentification.

NOTE : TFTP peut pas sauvegarder dans un fichier config qui existe pas, il faut d'abord le créer sur le serveur avec la commande **touch**.

Création d'un serveur Debian qui servira de serveur tftp qui sera utilisé pour sauvegarder/restaurer la configuration du routeur.

Machine PROXMOX IP : 192.168.63.87/17 Nom : benard-tftp-routeur-sauvegarde ID : 23256308 User : root Pass : eleve

(A partir du document https://doc.ubuntu-fr.org/tftpd)

Installation des paquets **xinetd tftpd-hpa tftp** 

chmod -R 777 /srv/

chown -R nobody:nogroup /srv/ touch /srv/tftp/benardrouteur-config chmod 777 benardrouteur-config

### Edition de la configuration de tftpd-hpa

nano /etc/default/tftpd-hpa

Supprimer l'option --secure



#### systemctl restart tftpd-hpa

Sauvegarder

enable copy running-config tftp: Entrer l'ip 192.168.63.87 Entrer le chemin par défaut de tftpd-hpa : /srv/tftp/benardrouteur-config

**Résultat :** 



Restaurer

copy tftp: running-config (ip) 192.168.63.87 (source) /srv/tftp/benardrouteur-config (destination) [PAR DEFAUT - running-config]

Note : En cas de socket error, c'est que le routeur ne dispose pas d'IPWAN.

**Résultat :** 

Test (La passerelle du Vlan 1 a été modifié à 253 depuis le serveur de configuration avec nano :

🔿 🔒 https://192.168.104.31:8006/?console=lxc&xtermjs=1&vmid=32563082vmname=benard-tftp-routeur-s 😭
GNU nano 7.2 benardrouteur-config
no ip address !
interface GigabitEthernet8
ip address 192.168.63.88 255.255.128.0
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
ip address 10.23.63.253 255.255.25.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
1
interface Async3
no ip address
encapsulation slip
1
ip forward-protocol nd
no ip http server
[ Wrote 164 lines ]
^G Help       ^O Write Out       ^W Where Is       ^K Cut       ^T Execute       ^C Location         ^X Exit       ^R Read File       ^\ Replace       ^U Paste       ^J Justify       ^/ Go To Line

Affichage de la configuration avec show running-config sur le routeur :

```
no ip address
interface GigabitEthernet6
no ip address
interface GigabitEthernet7
no ip address
interface GigabitEthernet8
ip address 192.168.63.88 255.255.128.0
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
duplex auto
speed auto
interface Vlanl
ip address 10.23.63.253 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
interface Async3
no ip address
encapsulation slip
  -More--
```

La restauration a été effectuée avec succès.

### Mise en place d'un serveur web

Une machine Debian 12 est importée sur Proxmox, configuration sur la carte 2 avec le mode de promiscuité activé en ALL

Le DHCP fonctionne correctement



L'adresse du serveur est configurée en IP fixe.

```
iface enp0s3 inet static
address 10.23.63.4/24
gateway 10.23.63.254
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
## dns-nameservers 192.168.104.253
## dns-search btssiojb.local
```

Un apt update est effectué et le paquet apache2 est installé.

Le serveur web fonctionne et est accessible depuis le poste client.



(La configuration du routeur sur le serveur tftp date d'ici)

# Règle PAT pour autoriser l'accès à notre serveur web (10.23.63.4) depuis l'extérieur (WAN)

Router de l'adresse publique (WAN) 192.168.63.254:8080 vers l'adresse privée (LAN1) 10.23.63.4

enable config ip nat inside source static tcp 10.23.63.4 80 192.168.63.88 8080 extendable

(destination d'abord, puis la source)

# Autoriser l'écoute du port dans les ACLs

access-list 100 permit tcp any host 192.168.63.88 eq 8080

interface gigabitEthernet 8 ip access-group 100 in

### Installation de l'interface graphique sur le routeur

Le fichier est récupéré sur le lecteur réseau et est transféré sur le serveur de sauvegarde tftp.

Il est stocké dans /srv/tftp/ccpexpressadmin\_3\_3\_en.tar avec toutes les permissions attribuées.

chown nobody:nogroup ccpexpressadmin\_3\_3\_en.tar chmod 777 ccpexpressadmin\_3\_3\_en.tar

enable copy tftp: flash 192.168.63.87 /srv/tftp/ccpexpressadmin\_3\_3\_en.tar (confirmer)

archive tar /xtract flash:ccpexpressAdmin\_3\_3\_en.tar flash:/ del ccpexpressAdmin\_3\_3\_en.tar

# Activer le serveur web

enable config ip http server

La configuration est en suite sauvegardée sur benardrouteur-config2

(La dernière partie n'a pas pu être complétée, il y avait un problème avec l'authentification à la fin si vous vous rappelez.)

Fin.